突然休止状態になる場合

気温が高い場所でCPUに負荷のかかるアプリケーションソフトを連続して動作させた場合、内部温度制御機能が働き、休止状態に入る場合があります。

休止状態に入った場合は、しばらく(5分程度)してから電源を入れてください。

Windowsサイドバーについて

お買い上げ時は、Windowsサイドバーが表示されません。Windowsサイドバーを表示するには、

- ⑤ (スタート)-「すべてのプログラム]-「アクセサリ]-「Windows サイドバー]をクリックしてください。
- Windows 起動時、常にサイドバーを表示するには:
 - ① 通知領域内のサイドバーアイコンを右クリックし、[プロパティ]をクリックします。



②「Windows 起動時にサイドバーを開始します」をクリックし、チェックマークを付けて[OK]をクリックします。

無線LANをお使いになる場合

- ●無線LANアクセスポイントに自動で接続できない(または検出されない)場合は、通知領域の **製** を右クリックして[ネットワークに接続]をクリックし、「ネットワークに接続」画面で **→** をクリックしてください。
- ●無線LANアクセスポイントの自動検出を制限するステルスタイプの無線LANアクセスポイントをで使用の場合は、次の手順を行ってください。

推奨アクセスポイント(WZR-AGL300NH)の場合は、「ANY接続」が無効の場合に次の手順を行ってください。

次の手順を行わなかった場合、無線LANアクセスポイントに自動接続できなかったり、「ネットワークに接続」画面に無線LANアクセスポイントが表示されなかったりすることがあります。

- ①画面右下の通知領域の 🕡 、🕡 、または 🕡 をクリックし、[ネットワークと共有センター]-[接続またはネットワークのセットアップ]-[ワイヤレスネットワークに手動で接続します]をクリックし、[次へ]をクリックします。
- ②必要項目を入力し、[この接続を自動的に開始します]と[ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する]にチェックマークを付けて、「次へ]をクリックします。
- ●推奨アクセスポイント(WZR-AGL300NH)をお使いの場合、暗号方式をWEPに設定していると、無線LANアクセスポイントに接続できない場合があります。その場合は、無線LANアクセスポイント側の設定をWPS機能を使用しない設定(右図のAのチェックマークを外す)に変更してください。



品番 CF-F8/CF-W8/CF-T8/CF-R8シリーズ

大切なお知らせ

【お使いになる前に必ずお読みください】

このたびはパナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本機をお使いになる前に必ず本書をお読みください。

Windows Vistaのサポート情報について

Windows Vistaに関する注意事項など、Windows Vistaのサポート情報が入手できます。 http://askpc.panasonic.co.jp/vista/pre_in/

使用中に本機が熱いと感じられた場合

CPUの動作などにより本機が熱くなることがありますが、故障ではありません。

- ●次の使用環境でお使いください。
 - ・保温性の高いところ(ゴムシートや布団の上など)での使用は避け、スチール製の事務机など放 熱性が優れた場所でお使いください。
 - ・放熱の妨げとなりますので、タオルやキーボードカバーで覆わずにお使いください。
 - ・本体のディスプレイは、開いた状態でお使いください(ディスプレイを閉じた状態でも、発煙・発火・故障のおそれはありませんが、温度が上がらないように動作が遅くなる場合があります)。
- ●電源プランを[パナソニックの電源管理(放熱優先)]に設定してください。
- ① 画面右下の通知領域の をクリックし、[パナソニックの電源管理(放熱優先)]をクリックします。



②電源プランの変更内容を確認し、[OK]をクリックします。

電源プランが[パナソニックの電源管理(放熱優先)]に変更され、次の設定などが変更されます。

- ファン制御モードが[低速]から[高速]に変更されます。 冷却ファンの回転数が上がり、本機の温度を下げることができます。 ただし、バッテリーの駆動時間が短くなります。
- スクリーンセーバーを表示しない設定に変更されます。
- その他、内部LCDの輝度を下げたり、Windows Aeroを無効に変更したりします。

重要

- 実行すると、次の現象が発生する場合があります。
- ・CD/DVDドライブ内蔵モデルの場合、動画再生時に滑らかに再生できない。 この場合は、WinDVDのオンスクリーン表示を解除してください(WinDVD画面上で右クリックし[オンスクリーン表示]のチェックマークを外してください)。
- ・グラデーション表示などの画質があらくなる。
- アプリケーションソフトによっては、処理が遅くなる場合があります。その場合は、[パナソニックの電源管理]に戻してください。
- 詳しくは、**心**『操作マニュアル』「**』**(レッツノート活用)」の「利用シーンに合った電源設定をする(電源プランの設定)」をご覧ください。

SS0908-0 DFQX1844ZA





CPUの使用率が高くない場合や、冷却ファンの回転音などが気になる場合は、必要に応じて次の 手順でファン制御モードを「標準」または「低速」に設定してください。

- ①画面右下の通知領域の をクリックします。
- ②[ファン制御モード]をクリックして[標準]または[低速]をクリックします。

●次の設定を行うと、パソコン内部の発熱を下げることができます。

- ・無線LANをご利用にならない場合は、無線切り替えスイッチを左(OFF側)にスライドして無線 LANの電源を切ってください。
- ・スクリーンセーバーを表示中に本機が熱くなる場合は、スクリーンセーバーを [Windows ロゴ] に設定してください。3D映像を利用するスクリーンセーバーなどの場合、CPUの使用率が高く なってパソコン本体の温度が高くなることがあります。
- ・メモリーを増設する場合は当社推奨のRAMモジュールをお使いください。推奨以外のRAMモ ジュールを取り付けると、発熱量が大きくなったり、正常に動作しなかったりする場合があります。

Panasonic 電源プラン拡張ユーティリティについて

Panasonic 電源プラン拡張ユーティリティは、外出時やプレゼンテーションなど、利用シーンに合わ せて電源プラン(省電力設定の組み合わせ)を切り替えたり、電源プランの各省電力機能を詳細に設定 したりすることができるアプリケーションソフトです。

また、電源プランを変更せずに、バッテリーのエコノミーモード(ECO)やファン制御モードだけを 一時的に切り替えることもできます。

- ●次の操作を行ったとき、「電源プランが切り替わりました。」というお知らせ画面が表示されます。 これは、各操作に連動して、各省電力設定を適用したときに表示される画面です。
 - ・電源プランを変更したとき。
 - ・ACアダプターを抜いたり、挿したりしたとき。 (ACアダプター接続時と接続していない時の電源プランの各 省電力設定が異なる場合は、ACアダプターの抜き挿しでもお 知らせ画面が表示されます。)
 - ・ログインしたとき。

(バッテリーのエコノミーモード(ECO) など、「拡張設定 手 動一時切替1の項目を変更していた場合、再起動やログオン時 に[拡張設定 手動一時切替]の設定は解除され、お知らせ画面 が表示されます。)



(画面は一例です)

- ●電源プランを構成する省電力設定には、次の2つがあります。
- Windows にあらかじめ用意されている設定 (スリーブ状態に移行するまでの時間やディスプレイ の明るさなど)
- パナソニックが独自に追加した設定 (Windows Aeroの有効/無効やバッテリーのエコノミーモー ド(ECO)、スクリーンセーバーの許可/禁止など)
- · Panasonic 電源プラン拡張ユーティリティを使って Windows Aero を有効に変更できない場合 は、次の手順で有効に設定してください。
- ①デスクトップの何もないところを右クリックし、[個人設定]をクリックします。
- ②[画面の設定]をクリックします。
- ③[色]を[最高(32ビット)]に設定し、[OK]をクリックします。
- ④[ウィンドウの色とデザイン]をクリックします。
- ⑤[配色]の項目から[Windows Aero]をクリックして選択し、[OK]をクリックします。
- · Panasonic 電源プラン拡張ユーティリティを使ってスクリーンセーバーの許可/禁止が設定でき ない場合は、次の手順でWindowsの設定を「(なし)]以外に設定してください。
- ①デスクトップの何もないところを右クリックし、「個人設定」をクリックします。
- ②[スクリーンセーバー]をクリックし、[(なし)]以外をクリックして[OK]をクリックします。
- Panasonic 電源プラン拡張ユーティリティについては、Windows Vistaのサポート情報のWeb ページ(→表紙) もご覧ください。

音声や動画について

●AVIファイルを再生する場合

アプリケーションソフトをたくさん起動するなどしてパソコンに負荷がかかっている場合や気温が 高い場所で使っている場合、AVIファイルの再生時に音声や映像が途切れることがあります。この ときは、次の操作を行うと改善される場合があります。

- ・使っていないアプリケーションソフトを閉じる。
- ・使用環境温度を低くする。
- ・画面右下の通知領域のですをクリックして電源プランを[高パフォーマンス]に変更する。 (気温が高い場所でお使いの場合は、使用環境温度を低くした上で[高パフォーマンス]に設定して ください。気温が高い場所では、「高パフォーマンス1に設定しても改善されません。)
- ●PCカードやSDメモリーカードに保存されている動画ファイル(MPG、WMVなど) や音声ファイ ル(MP3、WMAなど)を再生すると、音声や映像が途切れる場合があります。 その場合は、ハードディスクにファイルをコピーして再生してください。
- Windows の処理状況によっては、Windows 起動時に音声が途切れる場合があります。次の手順で 起動時の音が鳴らないように設定することができます。
 - ①デスクトップで右クリックし、「個人設定1をクリックします。
- ②[サウンド]をクリックし、[Windows スタートアップのサウンドを再生する]をクリックして チェックマークを外し、「OK1をクリックします。

CD/DVD ドライブ内蔵モデルをお使いの方へ ドライブ電源/オープンスイッチの操作について

- ●本機の電源を入れた直後など、OSの起動処理中にCD/DVDドライブのドライブ電源/オープンス イッチを操作すると、CD/DVDドライブが認識されない場合があります。 この場合は、次の手順で[ハードウェア変更のスキャン]を実行してください。
- ②[システムのプロパティ]-[デバイスマネージャ]をクリックします。
- ③「ユーザーアカウント制御 | 画面が表示された場合は、[続行]をクリックします。 標準ユーザーでログオンしている場合は、管理者のユーザーアカウントのWindowsパスワード を入力して[OK]をクリックします。
- ④「デバイスマネージャ」画面で、1番上に表示されているコンピューター名をクリックし、「操作」-[ハードウェア変更のスキャン]をクリックします。
- ドライブ電源 / オープンスイッチを操作した直後など、CD/DVD ドライブに頻繁にアクセスしてい る間は、WinDVDを起動しないでください。